



浙江省瑞安市三川汽车电器有限公司
RUIAN SANCHUAN AUTOMOBILE ELECTRIC APPLIANCE CO.,LTD.

Xinxing East Road, Dongxin Industrial Zone, Ruian, Zhejiang Province, China

TEL: 0086-577-65126899 , 65533555

FAX: 0086-577- 65126869

HTTP://www.3truck.com

EMAIL: jason@3truck.com; 3truck@3truck.com

S/N	SC No.	OE	MODEL	CATEGORY
1	RS001	0281006425	潍柴 天龙 欧曼	轨压力传感器 Rail pressure sensor
2	RS002	0281002937	东风 玉柴 五十铃	轨压力传感器 Rail pressure sensor
3	RS003	0281006364	康明斯 天锦 天龙	轨压力传感器 Rail pressure sensor
4	RS004	0281006365	依维柯	轨压力传感器 Rail pressure sensor
5	RS005	0281006327	康明斯 小松	轨压力传感器 Rail pressure sensor
6	RS006	612600081585	潍柴 高压共轨 电喷发动机	轨压力传感器 Rail pressure sensor
7	RS007	0281002907	雷诺 大众 道依茨	轨压力传感器 Rail pressure sensor
8	RS008	0281002908	阿尔法 菲亚特	轨压力传感器 Rail pressure sensor
9	RS009	0281006325	康明斯 达夫 依维柯	轨压力传感器 Rail pressure sensor
10	RS010	0281002920	博世	轨压力传感器 Rail pressure sensor
11	RS011	0281002903	博世	轨压力传感器 Rail pressure sensor
12	RS012	0281002706	玉柴 雷诺 五十铃 MAN	轨压力传感器 Rail pressure sensor
13	RS013	281002863	工程车 挖掘机	轨压力传感器 Rail pressure sensor



浙江省瑞安市三川汽车电器有限公司
RUIAN SANCHUAN AUTOMOBILE ELECTRIC APPLIANCE CO.,LTD.

Xinxing East Road, Dongxin Industrial Zone, Ruian, Zhejiang Province, China

TEL: 0086-577-65126899 , 65533555

FAX: 0086-577- 65126869

HTTP://www.3truck.com

EMAIL: jason@3truck.com; 3truck@3truck.com

S/N	SC No.	OE	MODEL	CATEGORY
14	RS014	0281006158	博世	轨压力传感器 Rail pressure sensor
15	RS015	0281002851	康明斯 大众 福特	轨压力传感器 Rail pressure sensor
16	RS016	0281006112	康明斯 依维柯	轨压力传感器 Rail pressure sensor
17	RS017	0281006150	博世	轨压力传感器 Rail pressure sensor
18	RS018	0281002930	博世	轨压力传感器 Rail pressure sensor
19	RS019	0281006047	博世	轨压力传感器 Rail pressure sensor
20	RS020	0281002846	博世	轨压力传感器 Rail pressure sensor
21	RS021	0281002850	博世	轨压力传感器 Rail pressure sensor
22	RS022	0281006164	博世	轨压力传感器 Rail pressure sensor
23	RS023	0281002734	博世	轨压力传感器 Rail pressure sensor
24	RS024	0281002568	博世	轨压力传感器 Rail pressure sensor
25	RS025	0281006165	红岩 杰狮	轨压力传感器 Rail pressure sensor
26	RS026	0281002971	博世	轨压力传感器 Rail pressure sensor
27	RS027	0281006086	博世	轨压力传感器 Rail pressure sensor
28	RS028	0281002797	博世	轨压力传感器 Rail pressure sensor
29	RS029	0281002283	博世	轨压力传感器 Rail pressure sensor
30	RS030	0281002398	博世	轨压力传感器 Rail pressure sensor



浙江省瑞安市三川汽车电器有限公司
RUIAN SANCHUAN AUTOMOBILE ELECTRIC APPLIANCE CO.,LTD.

Xinxing East Road, Dongxin Industrial Zone, Ruian, Zhejiang Province, China

TEL: 0086-577-65126899 , 65533555

FAX: 0086-577- 65126869

HTTP://www.3truck.com

EMAIL: jason@3truck.com; 3truck@3truck.com

S/N	SC No.	OE	MODEL	CATEGORY
31	RS031	0281002405	宝马 雷诺	轨压力传感器 Rail pressure sensor
32	RS032	0281002700	博世	轨压力传感器 Rail pressure sensor
33	RS033	0281006022	博世	轨压力传感器 Rail pressure sensor
34	RS034	0281002942	奔驰	轨压力传感器 Rail pressure sensor
35	RS035	0281006176	欧马可 福田 康明斯 依维柯	轨压力传感器 Rail pressure sensor
36	RS036	0281006326	博世	轨压力传感器 Rail pressure sensor
37	RS037	0281002867	博世	轨压力传感器 Rail pressure sensor
38	RS038	0281002788	博世	轨压力传感器 Rail pressure sensor
39	RS039	0281002909	依维柯 菲亚特	轨压力传感器 Rail pressure sensor
40	RS040	0281002719	博世	轨压力传感器 Rail pressure sensor
41	RS041	0281002534	博世	轨压力传感器 Rail pressure sensor
42	RS042	0281002921	博世	轨压力传感器 Rail pressure sensor
43	RS043	3949988	康明斯	轨压力传感器 Rail pressure sensor
44	RS044	5093112AA	克莱斯勒	轨压力传感器 Rail pressure sensor
45	RS045	499000-4441	电装	轨压力传感器 Rail pressure sensor
46	RS046	499000-6240 89458-20050	电装	轨压力传感器 Rail pressure sensor



浙江省瑞安市三川汽车电器有限公司
RUIAN SANCHUAN AUTOMOBILE ELECTRIC APPLIANCE CO.,LTD.

Xinxing East Road, Dongxin Industrial Zone, Ruian, Zhejiang Province, China

TEL: 0086-577-65126899 , 65533555

FAX: 0086-577- 65126869

HTTP://www.3truck.com

EMAIL: jason@3truck.com; 3truck@3truck.com

S/N	SC No.	OE	MODEL	CATEGORY
47	RS047	499000-6081 89458-60010	电装	轨压力传感器 Rail pressure sensor
48	RS048	499000-6410	电装	轨压力传感器 Rail pressure sensor
49	RS049	499000-6460 89458-60021	电装	轨压力传感器 Rail pressure sensor
50	RS050	499000-6141	电装	轨压力传感器 Rail pressure sensor
51	RS051	499000-6121 89458-71010	电装	轨压力传感器 Rail pressure sensor
52	RS052	499000-6211	电装	轨压力传感器 Rail pressure sensor
53	RS053	499000-6260	电装	轨压力传感器 Rail pressure sensor
54	RS054	499000-6310	电装	轨压力传感器 Rail pressure sensor
55	RS055	499000-6370	电装	轨压力传感器 Rail pressure sensor
56	RS056	499000-6320	电装	轨压力传感器 Rail pressure sensor
57	RS057	499000-6340	电装	轨压力传感器 Rail pressure sensor
58	RS058	499000-6131	重汽 五十铃 工程车	轨压力传感器 Rail pressure sensor
59	RS059	499000-6160	重汽 五十铃	轨压力传感器 Rail pressure sensor
60	RS060	55PP03-02 9307Z511A	德尔福 江铃	轨压力传感器 Rail pressure sensor
61	RS061	45PP4-1	森萨塔	轨压力传感器 Rail pressure sensor
62	RS062	45PP3-1	森萨塔	轨压力传感器 Rail pressure sensor
63	RS063	45PP3-4	重汽 五十铃	轨压力传感器 Rail pressure sensor



浙江省瑞安市三川汽车电器有限公司
RUIAN SANCHUAN AUTOMOBILE ELECTRIC APPLIANCE CO.,LTD.

Xinxing East Road, Dongxin Industrial Zone, Ruian, Zhejiang Province, China

TEL: 0086-577-65126899 , 65533555

FAX: 0086-577- 65126869

HTTP://www.3truck.com

EMAIL: jason@3truck.com; 3truck@3truck.com

S/N	SC No.	OE	MODEL	CATEGORY
64	RS064	55PP14-01 9307Z511A	森萨塔	轨压力传感器 Rail pressure sensor
65	RS065	55PP30-01	森萨塔	轨压力传感器 Rail pressure sensor
66	RS066	55PP32-01	森萨塔	轨压力传感器 Rail pressure sensor
67	RS067	45PP3-3 45PP3-6	森萨塔	轨压力传感器 Rail pressure sensor
68	RS068	5PP5-3 4954245	福田康明斯 欧曼GTL	轨压力传感器 Rail pressure sensor
69	RS069	5PP5-3带线 4954245	福田康明斯 欧曼GTL	轨压力传感器 Rail pressure sensor
70	RS070	45PP3-5	森萨塔	轨压力传感器 Rail pressure sensor
71	RS071	3PP6-12	森萨塔	轨压力传感器 Rail pressure sensor
72	RS072	55PP07-02	现代起亚	轨压力传感器 Rail pressure sensor
73	RS073	0281006226	NEW HOLLAND T4	轨压力传感器 Rail pressure sensor